

Инструкция за експлоатация на кухненски комплекти:

1. Кухните са предназначени за домашна употреба: съхранение на хранителни продукти, домакински съдове и други.
2. Избягвайте употребата на плотовете на кухненските шкафове за други цели (поставяне на тежки предмети, предмети с остри върхове и ръбове, столове, стълби и др..) Има възможност от повреда на повърхността на плота или счупване.
3. Да се използва само в сухи и защитени от атмосферни влияния помещения .
4. **ВНИМАНИЕ!** Не стъпвайте върху плота на шкафовете, защото има опасност от счупване или преобръщане, падане или нараняване.
5. Не оставяйте върху плотовете горещи, тлеещи (цигари, ароматизатори) или горящи (свещи) предмети. Има опасност от увреждане на покритието или пожар!
6. **ВНИМАНИЕ!** Почиствайте повърхността на плотовете и шкафовете само с меки материи, за да не увредите повърхността. Металните и дървените части, както и частите с прахово покритие да не се почистват с абразивни прахове, паста или препарати , съдържащи силни разтворители /ацетон, бензин или други подобни/, за да не се повреди повърхността.
7. При монтиране на шкафовете ги поставяйте само на твърди и равни повърхности. Използвайте само по предназначение.



Условия за рекламация: Рекламацията се извършва в обекта на продажба, след предоставяне на касова бележка и фактура , при условията на Закона за защита на Потребителите. В случай на механични повреди, рекламацията да се направи незабавно след разопаковане на продукта, **ПРЕДИ МОНТАЖ!** Не се приемат рекламации за механични повреди след монтаж!

ВНИМАНИЕ! Не се приемат рекламации на стъклени елементи след доставка и приемането им от клиента! Те трябва да бъдат проверявани преди откарването и при доставка на мебелите!